Snabbreferensguide för att använda ePG:n tillsammans med andra produkter från Beamex

Introduktion

Det här dokumentet ger en översikt över hur du använder din kalibrator i MC6familjen för att styra den ePG:ns elektriska tryckpump och styrenhet i ditt dagliga arbete. Det beskriver också vad man bör tänka på när man arbetar med Beamex Calibration Management Software (CMX eller LOGiCAL).

Krav

• Kalibrator i MC6-familjen (MC6, MC6-WS, MC6-Ex eller MC6-T) med fast programvara version 4.30 eller senare och alternativet "Tryckkontrollerkommunikation, ePG" installerat på kalibratorn.



Obs: Båda är synliga i kalibratorns fönster **Settings** > **About** (Inställningar: Om)

• Fast programvara för ePG version 2.00 eller senare.

Tillåt kommunikation mellan en kalibrator i MC6-familjen och ePG:n

Kalibratorn i MC6-familjen känner inte automatiskt av din ePG. Du måste konfigurera kontrollerkommunikation för att parkoppla enheterna.



Obs: Om du har mer än en ePG kan varje ePG tilldelas en separat kanal för styrenhetsförval (max 4).

- **1.** Anslut en kalibrator i MC6-familjen till din ePG med en USB typ A till typ C-kommunikationskabel.
- **2.** Slå på båda enheterna (ePG slås automatiskt på när USB-kabeln ansluts till kalibratorn).
- Öppna Settings > Controller Presets (Inställningar: Styrenhetsförval) i MC6 Home View.
- 4. Ställ in följande:
 - **Anslutningsgränssnitt**: visar anslutna ePG:er med tillhörande serienummer. Välj den du vill kommunicera med.
 - Styrenhetstyp: Beamex ePG
 - Kontrolläge: enligt dina behov (Stäng av eller Kontinuerlig)
 - **Referensmodul**: välj tryckmodulen för MC6-familjens kalibrator som du vill använda som referens (Kan vara vilken tillgänglig intern eller extern tryckmodul som helst). ePG:n fungerar inte om det inte finns någon tillgänglig referenstryckmodul.

Arbete med en kalibrator i MC6-familjen och ePG:n

När kalibratorn i MC6-familjen används för att styra ePG:n tas avläsningarna av referenstrycket med hjälp av kalibratorn i MC6-familjens interna eller externa tryckmoduler.

Den valda referenstryckmodulens intervall ställer in det tillgängliga börvärdesintervallet för ePG:n, dock inte på ett sätt så att börvärdesintervallet skulle bli större än det normala ePG-intervallet. Exempel:

- Med P6C tillhandahåller ePG:n den nedre börvärdesgränsen (-0,85 bar) medan tryckmodulen anger den övre gränsen (6 bar)
- Med P60 begränsar tryckmodulen den nedre börvärdesgränsen dvs. 0 bar medan ePG anger den övre gränsen (20 bar)

Den valda referenstrycksmodulen kommer att användas i samtliga MC6driftlägen med ett undantag: den valda ingångsporten / funktionen i Dokumenterande Kalibrator i *kontrollerat* läge kommer att åsidosätta inställningen i styrenhetsförvalen permanent.

Den valda referenstrycksmodulen tillsammans med styrenhetens namn syns på alla knappar och dialoger där styrenheten kan väljas (se exemplen nedan).

前三	Calibrator	14:4	4 9:56
Pressure	#1: ePG(P1: P20C)		▶0◄
			bar
bar			
	Select Quantity		

Figur 1. Exempel 1



Figur 2. Exempel 2

Inställningar / Styrenhetsförval: Stäng av kontra Kontinuerlig

Global inställning som inte finns tillgänglig i den dokumenterande kalibratorn. Ändra vid behov inställningarna före kalibrering.

Stäng av

Stäng av innebär att justeringen stoppas när börvärdet har nåtts. ePG:n kommer inte att fortsätta att justera trycket även vid översväng. På så sätt går hysteresen inte förlorad.

Kontinuerlig

Kontinuerlig betyder att justeringen fortsätter även efter att börvärdet har nåtts. Det är praktiskt för att kompensera vid små läckor och temperaturrelaterad utvidgning under en längre period.

När en kalibrator i MC6-familjen styr ePG:n är alla tryckknappar på ePG:n, förutom strömknappen, avaktiverade. När du går in i **Startvyn** frigörs kontrollen och den går att drivas manuellt (alternativt genom att avlägsna ePG:n från mätkanalen genom att välja en annan funktion, t.ex. en annan kvantitet eller port osv.).



Obs: När användaren återgår till **Startvyn** kommer ePG:n att hålla trycket i systemet genom att stänga alla ventiler.

Avluftning och nollställning

ePG:n avluftas när du anger värdet 0 i mätarläget. Om inget annat börvärde anges lämnar **Avlufta** ventilerna öppna i 1 minut. Det ger användaren en viss tid att nollställa referenstryckmodulen.



Tips: Nollställning är viktigt – en förskjutning i referensmodulen kan förvirra ePG:n som styr trycket.

Nollställning utförs enligt följande:

- ange värde 0 i mätarläget för att avlufta ePG:n. ePG:n håller ventilerna öppna i 1 minut
- låt trycket stabiliseras
- tryck på nollställningsknappen på MC6-skärmen



Obs: MC6 accepterar inte nollställning om det finns tryck i systemet.

Läge för dokumenterande kalibrator

För att referenserna ska se ut som de ska på kalibreringscertifikaten, måste lägesinställningarna för dokumenterande kalibrator konfigureras på rätt sätt. När du skapar instrument i kalibratorn i MC6-familjen och planerar att skicka resultaten till antingen CMX eller LOGiCAL ska **instrumentingången** skapas i enlighet med exemplet nedan:



Figur 3. Steg 1: Välj kvantitet för instrumentingången

	Quantity		X
Pressure	Current	Voltage	(TOD)
TC Temperature	RTD Temperature	Temperature	[STOP]
Resistance	Frequency	Pulse	
HART	FOUNDATION Fieldbus H1	Profibus PA	
Switch	Keyed		

Figur 4. Steg 2: Välj Tryck

Port	Port / Function	
P1: P20C -1.05 20.8 (g) bar		
P2: P6C -1.05 6.24 (g) bar		
P3: P400mC -414 414 (g) mbar		
PB: PB 0.699 1.201 (a) bar		
#1: ePG(P1: P20C) -0.9 20.7 (g) bar		

Figur 5. Steg 3: Välj en INT- eller EXT-tryckmodul som Port / Funktion

nput ∃	(no name	e)
Quantity Pressure	Port / Function P1: P20C	
Unit bar	Pressure Type Gauge	1/11
Automatic Control	one	

Figur 6. Steg 4: Välj styrenhet via Automatisk styrning

1	Automatic Control	X
#1: ePG, Controller		
		STOP

Figur 7. Steg 5: Välj ePG:n

input		(no name)	X
Quantity	Port / Function		
Pressure	P1: P20C		2 A
Unit	Pressure Type		
bar	Gauge		
			1/11
Automatic Control			
#1: ePG, Controller			
Sets the calibration p	oints (Input Method: Co	ntrolled)	

Figur 8. Steg 6: Den tryckmodul som valts för Port / Funktion fungerar som referens. Tryckmodulen kommer att åsidosätta och ändra det valda referenstrycket i styrenhetsförvalen

Kalibrering av analoga mätare

Vid kalibrering av tryckmätare (analoga indikatorer) kan det vara svårt att tolka avläsningarna mellan markeringarna på tryckmätaren. Därför utförs vanligtvis kardinalpunktskalibrering. Det innebär att du justerar trycket så att

mätarratten T är i linje med en kardinalpunkt, vilket gör det lättare för dig att tolka avläsningen. Du kan göra det i läget för dokumenterande kalibrator enligt följande:

1 =		(no nam	e)		14:54	9:37
→Z Press	sure	bar		Keyed		bar
	2.4	966			2.	50
P1: P20C		Cauge				
1			Error:	0.068 (% c	f Span (O	utput))
+						
0 ₀			0			
		Accept P	oint	Info		000 50)

Figur 9. Kardinalpunktskalibrering

Om du vill finjustera börvärdet kan du trycka på Paus-knappen och ändra börvärdet på menyn (se bilden nedan).

	e) 14:55 💷
	∠ → Keyed bar
Functions	2.50
Enter Set Value	
	Error: 0.104 (% of Span (Output))
Instrument Input	
Instrument Output	0
Zeroing	
Reject Calib	ration Info Undo Point

Figur 10. Menydialog för att ändra börvärdet

Det är möjligt att gå fram och tillbaka mellan Paus- och Play-knapparna vid samma börvärde.

Öppna ett instrument medan ePG:n inte är ansluten

Om du öppnar ett instrument med behov av kontrollerkommunikation och inte styrenheten är tillgänglig kommer kalibratorn att meddela dig om att styrenheten saknas. Du kan fortfarande komma åt och redigera instrumentet och när du ansluter tryckregulatorn kan kalibreringen startas.



Figur 11. Styrenhetvisering saknas

Arbeta med kalibreringshanteringsprogramvaran

Följande kapitel beskriver ePG-inställningarna som ska beaktas vid konfigurationen av kalibreringshanteringsprogramvaran (CMX eller LOGiCAL).

Användning av CMX

Krav

Det finns inget behov av att uppgradera CMX-versionen för att börja använda ePG:n. Det enda kravet är att din kalibrator i MC6-familjen kan kommunicera med din CMX-version.

Kalibrator i MC6-familjen (med fast programvara version 4.30 eller senare)	CMX-version med stöd för kalibratorkommunikation
MC6	2.7
MC6-WS	2.7
MC6-Ex	2.11.2
MC6-T150	2.12.2
MC6-T660	2.12.1

Tabell 1. Versionskompatibilitet för kalibrator i MC6-familjen och CMX

Konfiguration

En mindre konfigurationsändring krävs i tryckinstrumenten när MC6 ska användas för att styra ePG:n för att generera tryck. Om du tidigare har använt handpumpar för att generera ingångstrycket har du ställt in inmatningsmetoden i funktionsfönstret som *Uppmätt*.

När du nu arbetar med ePG:n måste ingångsmetoden ändras till *Kontrollerad*, vilket innebär att den externa styrenheten (ePG:n) enbart genererar börvärdena. Trycket som genereras av ePG:n mäts av MC6 med hjälp av en separat intern eller extern tryckmodul.

Name	Pressure Transmitter	
Abbreviation	pt	
Function Index	1	
Input		
Category	Analog variable	\sim
Quantity	PRESSURE	\sim
Range	0 - 10 bar	\sim
Method	Controlled	~
Pressure Type	Controlled Controlled and Measured	٦
Output	Measured	
Category	Sourced Analog variable	-
Quantity	ELECTRICAL	~
Range	4 - 20 mA	\sim
Method	Measured	~
Sensor Supply		
Quantity		\sim
Level		~
Transfer Function	Linear	\sim
Repeatability Formula	Standard Deviation of Average Output	\sim
Initial Calibration Count	Total Calibrations 17	
Note		~
		4

Om du vill att kalibratorn ska acceptera kalibreringspunkterna automatiskt måste följande konfigurationer vara närvarande i procedurfönstret:

- Acceptans inställd på automatisk
- *Max avvikelse* ställer in ett område nära börvärdet (i % av intervallet). När insignalen befinner sig inom det inställda intervallet kan kalibreringspunkten accepteras automatiskt, även om det exakta börvärdet inte har uppnåtts.
- *Kalibreringspunktfördröjning* definierar den tid (i sekunder) som kalibratorn väntar efter att insignalen har stabiliserats innan avläsningarna accepteras.

Calibration Procedure	
Name	Procedure for Pressure Transmitter
Active Procedure	
Initial Calibration Date	19.2.2000
Interval	365 days ~
Due Date	13.2.2023
Error Calculation Method	$\%$ of span \checkmark
Reject If Error (Constant) >	0,5 % of span
Reject If Error (Relative) >	0 % of reading
Error Resolution	0.01 ~
Advanced Error Limit	Settings
Adjust If Error >	% of Reject If Error
Don't Adjust If Error <	% of Reject If Error
Adjust To Error <	% of Reject If Error
Error Limits Calculated From	Output
Acceptance	Automatic 🗸
Calibration Points	
3 Up 🗸 🗸	Output Points Fixed Points
Nr. Input Value Resolution [bar]	Max Deviation [% of span]
1 0,000 0,001	0
3 10,000 0,001	0
Calibration Point Delay	5 seconds ~
Require Stable Output	

Om du skulle behöva använda en handpump för att kalibrera instrumentet är det möjligt att konfigurera CMX så att användaren kan ändra inmatningsmetoden i kalibratorn och utföra kalibreringen. Vid överföring av resultat från kalibratorn till CMX kommer användaren att meddelas om att instrumentet avviker, men att det är möjligt att överföra resultaten utan att påverka instrumentet. Inställningen finns tillgänglig under fliken CMXinställningar / kalibrering:

COMMUNICATION
Allow receiving Calibration Results without updating instrument data
Include Plant Path while communicating with calibrator supporting Plant Path
Add Database Name as 1st Plant Path level
3 Calibration interval to be received as one event (days)
Max 25 characters VMC5 Family Position and Device ID Handling

Arbete med LOGiCAL

När instrumentet ska kalibreras ställs insignalmetoden på funktionsfliken in som *Kontrollerad*.

		\frown	
2		(\$)	8
Calibrator family	Template	Function and procedure	User
Checking ou	t instrument		
Instrument	ts / 🚥 / Press	sure transmitter	
Calibrator: MC	06		
Configure ch	neckout		
gui			
 o 	onfiguration done, j	proceed to next st	ep >
The selected ca below. Modify	alibrator family and them to suit your n	template define ti eeds.	ne initial settings
The selected c. below. Modify	alibrator family and them to suit your n	template define ti eeds.	ne initial settings
The selected c below. Modify FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE	template define ti eeds.	ne initial settings
The selected c below. Modify FUNCTION	PROCEDURE	template define ti reeds. Analog var	ne initial settings
The selected c below. Modify FUNCTION	PROCEDURE	template define ti eeds. Analog var Pressure	ne initial settings
The selected c below. Modify FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE Input category Input quantity Input range	template define theeds. Analog var Pressure 0 1 bar	ne initial settings iable
The selected c below. Modify FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE Input category Input quantity Input range	template define theeds. Analog var Pressure 0 1 bar	ne initial settings iable
The selected c below. Modify FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE Input category Input quantity Input range Method * Controlled	template define theeds. Analog var Pressure 0 1 bar	iable
FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE Input category Input quantity Input range Method * Controlled	template define theeds. Analog var Pressure 0 1 bar	iable
The selected c below. Modify FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE Input category Input quantity Input range Method * Controlled Sensor supply *	template define theeds. Analog var Pressure 0 1 bar	iable
FUNCTION	alibrator family and them to suit your n PROCEDURE Input category Input quantity Input range Method * Controlled Sensor supply * Undefined	template define theeds. Analog var Pressure 0 1 bar	iable

Under procedurfliken går det att konfigurera följande inställningar för att automatiskt acceptera kalibreringspunkterna:

- Acceptera punkter: ställ in på automatisk
- *Max avvikelse* ställer in ett område nära börvärdet (i % av intervallet). När insignalen befinner sig inom det inställda intervallet kan kalibreringspunkten accepteras automatiskt, även om det exakta börvärdet inte har uppnåtts.
- *Kalibreringspunktfördröjning* definierar den tid (i sekunder) som kalibratorn väntar efter att insignalen har stabiliserats innan avläsningarna accepteras.

12 - Snabbreferensguide för att använda ePG:n tillsammans med andra produkter från Beamex

FUNCTION	PROCEDURE	
	Point acceptance *	
	Automatic	• ?
	Calibration point delay (s) *	
	5	0
PROCEDUR		
E	5	0
	Require Stable Output	?
	Output loop supply *	
	ON	• ?

Den valda metoden kan också ändras i kalibratorn vilket innebär att inte ePG:n kommer att vara en del av spårbarhetskedjan.

Felsökning

Tabell 2. Felsökning

Jag kan inte välja ePG från styrenhetsförvalen	Kontrollera att Krav kan kommunicera med ePG
Jag kan inte generera ett tryck på 20 bar	Se till att du har valt en referenstrycksmodul som kan mäta 20 bar
Jag ser inte trycket stiga i min kalibrator i MC6-familjen trots att pumpen är igång	Kontrollera dina anslutningar. Se till att du är ansluten till rätt tryckmodul (den som är vald som referensmodul i styrenhetsförvalen)
Trycksättningen upphör mitt under kalibreringen, trycket släpps ut och ePG:n stängs av	Detta inträffar när ePG-batteriet tar slut. Du måste ladda ePG-batteriet för att fortsätta arbeta
Trycksättningen upphör mitt under kalibreringen men trycket ventileras inte	Kontrollera att dina kablar är anslutna. ePG:n stoppar trycksättningen om USB-kommunikationskabeln avlägsnas